



1. Прежде чем включить кофеварку, следует ...

- ! обязательно полностью прочитать эту инструкцию и указания по безопасности;
- ! проверить напряжение тока (см. данные на дне корпуса), а также.
- ! промыть кофеварку, дважды пропустив через нее чистую, холодную воду (без кофе).

2. Приготовление кофе

1. Кофеварку включить в сеть — электропровод вытянуть из камеры до нужной длины ①.
2. Поднять крышку ②.
3. В водокамеру налить нужное количество — согласно шкале на водокамере ③ — холодной воды ④.
4. Отодвинуть фильтродержатель ⑤. При удалении использованного бумажного фильтра можно одновременно снимать и фильтродержатель.
5. Бумажный фильтр 1x4® вставить в фильтродержатель ⑦, загнув его швы ⑥.
6. В бумажный фильтр положить молотый кофе — рекомендуется класть 1 мерную ложку = 6 г на чашку.
7. Крышку опустить и, установив фильтродержатель, задвинуть его на место; **CaféFun de luxe**: на индикаторе Aroma Selector установить на свой вкус нужную крепость кофе — от слабого до крепкого ⑧.
8. Стеклянный кувшин вставить в кофеварку. Это активирует клапан пропуска кофе ⑨.
9. Включить кофеварку: загорится индикаторная лампочка переключателя ⑩.
10. После процесса приготовления кофе нагревательная плитка удерживает нужную температуру кофе, пока она остается включенной.
10. Перед очередным приготовлением кофе отключить кофеварку и подождать 5 мин., пока она остынет.

3. Очистка и уход

- ! Перед очисткой необходимо вынуть вилку из розетки.
- ! Кофеварку и электропровод никогда не погружать в воду!
- ! Корпус кофеварки следует протирать влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства.
- ! Стеклянный кувшин и фильтродержатель можно полоскать в посудомоечной машине.
- ! Удаление накипи: регулярное удаление накипи обеспечивает безотказную работу кофеварки. В зависимости от жесткости воды (степень жесткости может сообщить ее поставщик) следует удалять накипь примерно после 40-кратного приготовления кофе. Для очистки от накипи рекомендуется применять био-растворитель SWIRL® или экспресс-растворитель SWIRL® по правилам, указанным на упаковке.

4. Правила безопасности

- ! Во время работы отдельные части кофеварки, напр. нагревательная плитка, сильно нагреваются, поэтому не следует до них дотрагиваться.
- ! От включенной кофеварки следует оберегать детей.
- ! Следите за тем, чтобы электропровод не прикасался к горячей нагревательной плитке.
- ! Перед очисткой или в случае длительного отсутствия следует вынимать вилку провода из розетки.
- ! Кофеварку никогда не погружать в воду.
- ! Стеклянный кувшин не предусмотрен для использования в микроволновой печи.
- ! В водокамеру не разрешается наливать горячую воду. Наливайте только свежую, холодную воду.
- ! Во время работы кофеварки не отводить фильтродержатель!
- ! Во избежание опасностей замену электропровода и любой ремонт кофеварки следует поручать сервисным центрам фирмы Мелитта или мастерам, имеющим соответствующую квалификацию. Устранение изношенных приборов
- ! Справляйтесь у поставщика прибора или у местных властей, где можно сдавать изношенные электроприборы.
- ! Упаковка является вторсырьем. Просьба ввести ее заново в сырьевую кругооборот.

Гарантия фирмы Мелитта

На данное устройство предоставляется гарантия на следующих условиях:

1. Гарантийный срок пользования составляет 24 месяца со дня покупки. Гарантия вступает в силу при условии, что дата покупки подтверждена печатью и подписью поставщика на гарантийном талоне, или когда

предъявляется товарный чек магазина.

2. В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются недостатки, возникшие из-за некачественного материала или изготовления ненадлежащего качества, т.е. из-за явного упущения изготовителя. Гарантийные обязательства включают замену неисправных частей или самого прибора. Гарантийное устранение недостатков не влечет за собой продление гарантийного срока. Замененные детали переходят в собственность изготовителя. Покупатель не несет расходов по пересылке и упаковке или любых других расходов, связанных с выполнением этих обязательств.
3. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие не по вине изготовителя. Это касается прежде всего изъянов, возникших в результате нарушения правил пользования (напр. подключения прибора к току недопустимого рода или напряжения), несоблюдения правил техники или в результате допустимого износа при нормальной работе прибора. В дальнейшем гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в результате недостаточного устранения накипи (указания относительно устранения накипи даются в "Правилах пользования"), на поломку стеклянных элементов, а также какие-либо недостатки, лишь незначительно снижающие стоимость прибора или только в минимальной степени препятствующие его нормальной работе.
4. Гарантия утрачивает силу, если прибор сдается в ремонт третьим лицам, не имеющим лицензии изготовителя, или в случае применения запчастей чужого производства.
5. Гарантия действительна лишь в стране, в которой была совершена покупка прибора. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки, прибор следует переслать
 - по возможности в оригинальную упаковку
 - приложив заполненный гарантийный талон (имеется на упаковке) и товарный чек магазина,
 - а также
 - описание неисправности
 в сервисный центр фирмы Мелитта или к лицензированному поставщику.
6. Исключаются всякие дальнейшие претензии, в частности возмещение непосредственных и косвенных ущербов в результате каких-либо повреждений, за исключением случаев, в которых изготовитель законодательно обязан нести ответственность. Из договора купли - продажи, как юридической сделки, вытекают права покупателя предъявлять требования по отношению к поставщику, и настоящая гарантия этих прав не ущемляет.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Germany

Сервисные центры в России:

Фирма «Мелитта-Руслан»
Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, оф. 246,
тел. (812) 373 7939
Москва, Ленинградский пр., д. 72, стр. 4,
оф. 209, тел. (095) 72136 56